

		Tolerans	Et Kalınlığı												
H	B	H ve B	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	
10	10	± 0,20													
12	12														
15	10														
	15														
16	16														
18	18														
19	19														
20	10														
	15														
	20														
22	22														
25	15	± 0,25													
	25														
30	10														
	15														
	20														
	30														
35	20														
	35														
38	38														
40	10		± 0,30												
	20														
	25														
	27														
	30														
	40														
45	20														
	45														
50	10														
	20														
	30														
	40														
	50														
60	20	± 0,35													
	30														
	40														
	50														
	60														
70	30	± 0,40													
	40														
	50														
	70														
75	50														
	75														
80	20	± 0,50													
	30														
	40														
	50														
	60														
	80														
90	30	± 0,60													
	50														
	90														
100	20	± 0,65													
	40														
	50														
	60														
	80														
110	50														
	70														
120	40	± 0,70													
	50														
	60														